

Guide d'entretien et de nettoyage Adande

Ce manuel explique comment nettoyer et entretenir correctement votre tiroir réfrigéré Adande pour des performances optimales, une hygiène irréprochable et une longévité maximale. Vous aurez besoin des éléments suivants pour compléter le guide :



Brosse à poils



Nettoyant pour acier inoxydable



Eau savonneuse



Chiffons propres



Nettoyant multi-usages



Dégraissant

1

Contenant isolé

Débranchez l'appareil. Videz le tiroir, ouvrez-le complètement et soulevez le contenant en utilisant les points de levage latéraux. Placez-le sur le dessus de l'appareil et inspectez-le pour détecter d'éventuelles fissures avant de le nettoyer (remplacez-le immédiatement s'il est endommagé). Essuyez la surface avec de l'eau tiède et un détergent doux, puis séchez soigneusement.



2

Nettoyage du diffuseur en plastique interne et du joint

Une fois le contenant retiré, inspectez le diffuseur en plastique et le joint situés au plafond de l'appareil pour détecter tout dommage et remplacez-les si nécessaire. Nettoyez la surface avec de l'eau tiède et un détergent doux. Séchez complètement avec un chiffon propre avant de continuer.



3

Nettoyage des glissières de tiroir

Sortez complètement le tiroir et brossez les débris alimentaires ou la saleté. Ne PAS laver les glissières, car cela enlève la graisse nécessaire à un fonctionnement fluide. Assurez-vous que tous les débris sont éliminés.



4

Nettoyage du condenseur

Localisez le condenseur à l'arrière/la base de l'appareil et inspectez-le pour détecter toute accumulation de poussière. Utilisez une brosse à poils rigides, comme un pinceau, pour éliminer les débris en brossant vers la base. Nettoyez au moins une fois par mois pour maintenir des performances de refroidissement efficaces.



5

Nettoyage de la base en acier inoxydable et des surfaces externes

Après avoir nettoyé le condenseur, essuyez la base interne avec un détergent doux ou un nettoyant pour acier inoxydable pour éliminer les débris. Inspectez les panneaux métalliques externes pour détecter tout dommage. Nettoyez les surfaces externes avec de l'eau tiède et un détergent doux. Soulevez ensuite soigneusement le contenant isolé en utilisant les points de levage latéraux et remplacez-le dans l'appareil.



6

Nettoyage du panneau d'affichage

Essuyez légèrement le panneau d'affichage avec un chiffon humide pour éliminer la saleté et les débris. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, car ils pourraient endommager les boutons en caoutchouc. Assurez-vous que le panneau est sec avant de remettre l'appareil en service.



Programme d'entretien et de nettoyage recommandé

Composant	Fréquence de nettoyage
Contenant de stockage blanc	Hebdomadaire
Joint de tiroir	Quotidien (cuisines chargées) / Hebdomadaire minimum
Surfaces métalliques internes	Hebdomadaire
Diffuseur en plastique	Hebdomadaire
Glissières de tiroir (retrait des débris uniquement)	Hebdomadaire
Condenseur	Mensuel minimum
Panneau d'affichage	Hebdomadaire
Display Panel	Hebdomadaire

Service et assistance

Pour toute assistance technique, pièces détachées ou demandes de service, contactez l'équipe Adande :

Coordonnées:
 Phone: +44 (0) 1502 537135
 Email: service@adande.com
 Website: adande.co.uk

Adresse:
 45 Pinbush Road
 Lowestoft, Suffolk
 NR33 7NL
 United Kingdom

Pourquoi devriez-vous vérifier et nettoyer régulièrement votre appareil ?

Un nettoyage régulier ne prend que quelques minutes mais améliore considérablement : les performances de refroidissement, l'efficacité énergétique, la conformité aux normes de sécurité alimentaire et la durée de vie de l'équipement. Gardez votre appareil Adande propre, inspecté et correctement entretenu pour garantir des années de performances fiables.



Adande Refrigeration Limited
 Company Registration No. 10719443 | VAT No. 277 0919 72
 EORI No. GB277091972001

